

RELOAD LAB

Fase 3

Ajuste de Seating de la punta

Una vez que hemos determinado la medida en la cual nuestra punta toca la estria y después de realizar la escalera de pólvora para determinar nuestra carga, es el momento de realizar el ajuste del seating de la punta.

Para ello debemos decirle a la aplicación el tipo de punta que estamos usando, por ejemplo VLD o Hibryd, en el caso de las VLD la aplicación permite medidas positivas, es decir introduciendo la punta en la Estria (siempre bajo la responsabilidad de cada uno) y en las Hibryd son medidas negativas, es decir separando la punta de la estria. La aplicación genera una escalera con un diferencial de 0.003 milésimas (es la mas adecuada) y una vez realizada la prueba debemos darle el tamaño del grupo en milímetros de centro a centro y en base a ello nos recomendará un seating ideal en base a esos datos, esta prueba suele hacerse con tres o cinco disparos por cada medida.